

Instrukcja montażu wkładu kominowego WS, ŻAR Prem, ŻAR St, ŻAR OW

- 1) Oczyszczyć kanał kominowy z sadzy i wystających elementów , które mogą blokować wkład kominowy.
- 2) W kotłowni wykuć otwór dla zamontowania trójnika, wyczystki i odskraplacza w szybie kominowym.
- 3) Przy wylocie kominowym zamocować linę do pierwszej rury, wpuszczać ją do szybu do momentu, w którym z komina wystaje kielich rury, założyć kolejną rurę, zwracając uwagę na całkowite wsunięcie jednej rury w kielich drugiej * i znowu opuszczać, aż do momentu wystawiania kielicha. Czynności te powtarzać, aż w wykutym otworze w kotłowni pojawi się końcówka pierwszej rury.
- 4) Zainstalować trójnik, wyczystkę i odskraplacz, a następnie połączyć je z rurami *.
- 5) Ostatnią rurę wystającą z komina przyciąć tak, aby jej końcówka wystawała około 10 cm ponad czapę kominową.
- 6) Przykręcić płytę dachową przelotową do czapy kominowej.
- 7) Na wystający kawałek rury przykręcić daszek i kołnierz przeciwdeszczowy.
- 8) W wyczystce osadzić drzwiczki wyczystkowe uszczelniając połączenie uszczelniaczem Cermasil.

***Przy instalowaniu wkładów do kotłów z wentylatorem nadmuchowym ,należy uszczelnić połączenie kielichowe uszczelniaczem do wkładów kominowych Cermasil firmy Cermas**

